# TI-84 Plus (color) examenstand controleren

Controleren of de examenstand in ingeschakeld (of uitgeschakeld) kan op de volgende manieren, waarbij één van deze voldoende is:

- Druk op APPS. Er komt nu te staan: APPS HAVE BEEN DISABLED
- Druk op PRGM. Er komt nu te staan: APPS HAVE BEEN DISABLED

Bij de TI-84 Plus Color kan het ook op deze manier:

- De bovenste strook van het scherm is blauw en er staat op de tweede regel:
  Test Mode <u>Enabled</u>.
  LET OP: Er moet <u>Enabled</u> staan, want tijdens het inschakelen van de examenstand is de strook al blauw en staat er al Test Mode!

Zorgen dat er geen gegevens in de TI-84 Plus staan vraagt een combinatie van manieren.

Manier 1 (Bij de start van de toets):

- Controleer of de TI-84 Plus niet in de examenstand staat.
- Vraag de leerling de TI-84 Plus in examenstand te zetten.
- Controleer dat de TI-84 Plus wel in de examenstand staat.

De machine is nu leeg.

Manier 2 (Tijdens de toets, niet helemaal safe, maar wel veel schrikeffect):

- Controleer of de TI-84 Plus in de examenstand staat.
- Druk op 2ND QUIT en controleer of het rekenmachinescherm leeg is.
- Druk op Y= en controleer of er geen functies in de GR zitten.